



Leitlinienfeld



Noppenfeld



Kombinierbar

1



VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

Vor dem Aufkleben empfehlen wir, den Fußboden gründlich zu reinigen. Der Untergrund muss sauber, trocken, staubfrei, fettfrei und frei von losen Rückständen sein.

TAKTILO®_Core wird anschließend auf den vorbereiteten, sauberen und vollständig trockenen Untergrund aufgeklebt. Eine sorgfältige Reinigung ist entscheidend für die Haftung. Wird der Boden nicht ausreichend vorbereitet, kann die Klebekraft deutlich beeinträchtigt werden.

2



SORGFÄLTIGE VERLEGUNG

Eine sorgfältige und ruhige Verlegung unterstützt die exakte Ausrichtung der Module und sorgt für ein präzises Gesamtbild. Gleichmäßiges Andrücken verhindert Verzüge und ein Verrutschen der Elemente. So entsteht ein dauerhaft sauberes und sicheres Ergebnis mit optimaler Haftung.

3



AUSRICHTEN VOR DEM VERKLEBEN

Legen Sie TAKTILO®_Core zunächst an der gewünschten Position auf dem Fußboden aus, ohne das Trägerpapier auf der Unterseite zu entfernen.

Prüfen Sie dabei die Laufrichtung, die Lage zum bestehenden Leitsystem sowie den Abstand zu angrenzenden Bauteilen oder Bodenflächen. Erst wenn die endgültige Position festgelegt ist, sollte mit dem Verkleben begonnen werden.

4



AUFKLEBEN DES FELDES

Beginnen Sie an einer Ecke damit, das Trägerpapier von der Unterseite von TAKTILO®_Core vorsichtig abziehen.

Fixieren Sie diese erste Ecke sauber auf dem Boden. Sobald die Ecke korrekt ausgerichtet und fest angedrückt ist, ziehen Sie das Trägerpapier Stück für Stück weiter ab. Gleichzeitig wird TAKTILO®_Core gleichmäßig auf den Fußboden aufgelegt und angedrückt.

Arbeiten Sie langsam und kontrolliert, damit keine Falten, Spannungen oder Versätze entstehen. Das Feld sollte während des Aufklebens gleichmäßig geführt und vollflächig angedrückt werden.

5



NACH DEM AUFBRINGEN

Nach der Verlegung sollte TAKTILO®_Core nochmals vollständig angedrückt werden, insbesondere an den Rändern und Ecken. Dadurch wird eine möglichst gute Verbindung zwischen Klebefläche und Untergrund erreicht.

Eine Belastung unmittelbar nach der Verlegung sollte möglichst vermieden werden, damit sich die Klebefläche sauber mit dem Untergrund verbinden kann.

6

IHRE VORTEILE
AUF EINEN BLICK



SICHER &
ZUVERLÄSSIG

Rutschhemmend,
robust und langlebig.



MODULAR &
FLEXIBEL

Noppen- und Leitlinienfelder
frei kombinierbar.



FREIE
FARBAUSWAHL

Trägermaterial in allen
RAL-Farben wählbar.



EINFACHE
MONTAGE

Schutzfolie abziehen,
aufkleben, fertig.

