



BARRIEREFREIHEIT GmbH • Grünhainer Straße 10 • 08340 Schwarzenberg

Pflegehinweise TAKTILO[®]Core

1. Reinigung

- Nutzen Sie Staubsauger, Besen und feuchte Lappen für die regelmäßige Reinigung.
- Verwenden Sie milde Reinigungsmittel und trocknen Sie die gereinigten Flächen anschließend.
- Vermeiden sie unbedingt stehende Nässe.

Es ist zu empfehlen, dass verantwortliche Reinigungspersonal/ Reinigungsunternehmen für die genannten Hinweise zu sensibilisieren und ggfls. Reinigungsversuche im Vorfeld vorzunehmen.

2. Schutz

- Aggressive Chemikalien können den Verbundstoff beschädigen.
- Schützen Sie das System unbedingt vor stehender Nässe

3. Nutzung

- Das System ist für das Überlaufen und das Überfahren mit Kinderwagen, Rollatoren, Rollkoffern, Rollstühlen usw. konzipiert.

4. Beschädigungen vermeiden

- Belastungen über 250 kg und scharfkantige Belastungen sind zu vermeiden.
- Verhindern Sie Schälbeanspruchungen und seitliche Scherbeanspruchungen, z. B. durch den Gebrauch von Hubwagen, Aktenwagen usw.

5. Beschädigungen/ Reklamation

- Überprüfen Sie das System regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigung, um frühzeitigen Reparaturbedarf zu erkennen.
- Das taktile Leitsystem behält bis zu 80 % seiner ursprünglichen Indikatoren seine Funktionalität. Sollten sich mehr als 20 % taktiler Indikatoren aus dem Gesamtsystem lösen, dann kann es teilweise an Funktion verlieren.
- Reklamierte Ware (Indikatoren) muss zu Analysezwecken an die BARRIEREFREIHEIT GmbH eingesendet werden.

6. Versicherung

- Eine Aufnahme des Systems in die Gebäudeversicherung wird empfohlen, um im Schadensfall abgesichert zu sein.

Kontakt

Bei Fragen oder für weitere Beratung steht die BARRIEREFREIHEIT GmbH zur Verfügung.
Die Beachtung dieser Hinweise trägt zur Langlebigkeit und Funktionalität des Systems bei.